
GDL

DANSK: Brugsvejledning

Vigtigt!

Denne brugsvejledning gælder kun for ovenlysvinduer, som har et "**K**" i størrelseskoden på typeskiltet.



ThermoTechnology™

GDL

DANSK: Brugsvejledning

Åbning af vinduet


Håndtaget i bunden på den øverste vinduesramme drejes til lodret og skubbes udad for at åbne rammen. Rammen skal kunne stå åben i enhver stilling. Kan den ikke det, se side 4.
Nederste vinduesramme kan derefter vippes ud til lodret stilling. Rammen låses automatisk i denne stilling ved hjælp af sikringer på gelænderet.





Lukning af vinduet

Sikringer i gelænderet udløses i hver side af den nederste vinduesramme, som vippes ind. Øverste vinduesramme kan nu lukkes.





Ventilationsklap med luftfilter

Frisk luft ved lukket vindue: Ved et let træk i gribelisten foroven åbnes ventilationsklappen, hvorved der kommer frisk luft gennem det indbyggede luftfilter. Vinduet forbliver låst, og insekter, støv og fygesne holdes ude.
Ventilationsklappen skal være helt lukket ved almindelig, daglig åbning og lukning af vinduet.





Pudsning af ruden

Ydersiden af ruden på øverste vinduesramme kan pudses ved at dreje håndtaget i bunden til lodret stilling og åbne rammen 5 cm. Herefter trækkes der i gribelisten, og rammen svinges helt rundt. Rammen skal sikres i denne stilling ved at skyde riglerne ind i bøsningerne nederst på sidekarmen, således at pudsning kan foregå med begge hænder frie.

Ydersiden af ruden på nederste vinduesramme kan pudses ved at åbne øverste vinduesramme ved hjælp af håndtaget i bunden.


Ruden rengøres med en blød, ren, fnugfri klud, et vaskeskind, en ren, blød, ikke-slibende svamp eller en ren vinduesskraber uden metal. Rent vand er som regel tilstrækkeligt. Der kan også anvendes almindelige ikke-slibende rengøringsmidler, der anvendes i husholdningen.


Advarsel

- Ruden må ikke komme i kontakt med silikone og stoffer, der indeholder silikone.
- Brug ikke stærkt syreholdige eller (stærkt) basiske rengøringsmidler.
- Ruden må ikke komme i kontakt med skarpe eller slibende genstande, heller ikke smykker.
- Forsøg aldrig at fjerne snavs eller skidt fra ruden uden først at have skyllet med vand.
- Hvis der skal udføres andet arbejde i nærheden af ruden, beskyttes den med et rent stykke plastik for at undgå sprøjt eller pletter fra aggressive og slibende stoffer.













GDL

DANSK: Brugsvejledning

Undgå kondens


I rum med høj luftfugtighed kan der dannes kondens på indersiden af isoleringsruden. Dette kan forebygges ved dels at placere en radiator under vinduet, dels at sørge for hyppigere udluftning af rummet.






Rengøring af luftfilter

Luftfilteret kan tages ud og vaskes med almindelige rengøringsmidler, der anvendes i husholdningen. Vinduet svinges rundt og sikres i pudse-stilling, og filteret tages ud af filterskinne. (Nyt filterstof kan bestilles hos dit VELUX salgsselskab).





Vedligeholdelse af træ

Træet er imprægneret og færdigbehandlet fra fabrikken og kan rengøres med almindelige rengøringsmidler, der anvendes i husholdningen. Træet skal efterbehandles mindst hvert 4. år (klarlakeret træ) eller hvert 7. år (hvidmalet træ) og i øvrigt ved behov. Vinduer udsat for stærk varme, stærkt sollys og/eller særlig høj luftfugtighed (f.eks. i køkken eller badeværelse) skal dog efterbehandles mindst hvert andet år.

Efterbehandling: Overfladebehandlingen (lak eller maling) fjernes, og den plane, rengjorte og tørre overflade lakeres/males med vandbaseret akryllak/-maling (følg i øvrigt producentens anvisninger). Hvis lakken/malingen får skader, bruges samme behandling på de berørte områder.





Rengøring af inddækning

Inddækningen rundt om vinduet bør renses for blade og lignende, så regnvand har frit afløb.






Sne og is

Det er vigtigt at sikre sig, at vandet altid kan ledes bort fra vinduet. Man skal derfor fjerne sne og is på og omkring vinduet på samme måde, som man skal fjerne blade og lign. fra inddækning og tagrender, så smeltevand uhindret ledes væk.





GDL

DANSK: Brugsvejledning

Åbning og lukning af vinduet

Håndtaget drejes til lodret stilling, og vinduet åbnes. Vinduesrammen skal kunne stå åben i enhver stilling. Kan den ikke det, kontrolleres det, om fjedre og beslag er koblet sammen i begge sider (se afsnit A). Kan vinduesrammen stadig ikke stå åben i enhver stilling, justeres fjedrene (se afsnit B).



A


Sammenkobling af fjedre og beslag

Vinduet lukkes med gribelisten (**1**, **2**). Derefter åbnes det ved hjælp af håndtaget forneden (**3**). Rammen presses opad, og det kontrolleres, at beslag og fjedre sammenkobles automatisk i begge sider (**4**, **5**, **6**).










Beslag til sammenkobling kan se ud som **5A/6A** eller **5B/6B**.











B

Fjederjustering

Hvis rammen ved åbning springer for meget op eller er for tung at åbne, justeres fjederen som vist. Justeringen afhænger af taghældningen.





DIRECTIONS FOR USE FOR GDL. ©2014, 2021 VELUX GROUP
®VELUX AND THE VELUX LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS USED UNDER LICENCE BY THE VELUX GROUP

VAS 453851-2021-12